

Plattform Software Update

Installationsanleitung für das Active 10

Mit dieser SD-Karte können Sie die Plattform Software Ihres Active 10 aktualisieren. Gleichzeitig mit der Plattform Software wird die neueste Geräte Software 1.50 installiert. Folgen Sie Schritt für Schritt der Anleitung, um Ihr Active 10 mit allen Funktionen zu nutzen.

1. Speichern Sie alle vorhandenen Dateien!

Dies betrifft Dateien, die auf dem Internen Speicher des Active 10 abgelegt sind. Routen, POIs, OOs und Tracks müssen auf eine SD-Karte oder den PC kopiert/exportiert werden. Nutzen Sie SatSYNC, um alle Daten aus dem internen Speicher auf den Computer zu übertragen oder verschieben Sie die Dateien über die Bearbeiten Menüs auf eine SD-Karte.

Im Laufe der Aktualisierung der Plattform Software werden alle auf dem Active 10 gespeicherten Daten gelöscht!

2. Welche Version habe ich installiert?

Die aktuell installierte Software Version Ihres Active 10 können Sie nachsehen unter:

HAUPTMENÜ > EINSTELLUNGEN > IMPRESSUM

Im Impressum finden Sie die Versionsnummer der Geräte Software oben auf der Seite. In Klammern dahinter steht die Versionsnummer der Plattform Software z. B. 1.45 (08.3.11). Nachdem das Update durchgeführt wurde, sollten Sie hier folgende Angabe sehen: 1.50 (platform 21).

3. Verwenden Sie volle Batterien

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie voll geladene Batterien einlegen, bevor Sie das Update durchführen. Falls Sie den Lithium-Polymer Akku verwenden, stellen Sie sicher, dass er vollständig geladen ist.

WICHTIG: Falls die Batterien während des Updatevorgangs ausfallen, kann es zu Softwareschäden kommen, die es erfordern, dass das Active 10 zur Neuprogrammierung eingeschickt werden muß.

4. Durchführen des Updates

1. Schalten Sie das Active 10 ein.
2. Warten Sie bis die GPS Status Seite geladen wurde.
3. Legen Sie die **Plattform Software Update 1.50 (Plattform 21)** SD-Karte ein.
4. Es wird die **Software Upgrade** Seite angezeigt werden. Falls diese Seite nicht angezeigt wird, entnehmen Sie die SD-Karte und legen Sie sie erneut ein. Starten Sie gegebenenfalls das Active 10 neu.
Falls die SD-Karte dauerhaft nicht erkannt wird, wenden Sie sich bitte an den technischen Support: Support-DE@satmap.com
5. Nachdem die SD-Karte eingelegt wurde, zeigt die Software Upgrade Seite **“Version 999.999”** – keine Sorge – diese Nummer zeigt nur an, dass das Upgrade jedesmal gestartet wird, wenn diese SD-Karte eingelegt wird. Sie können die SD-Karte erneut verwenden, um die Software später bei Bedarf neu zu installieren.
6. Bitte lesen Sie die Anweisungen auf der **Software Upgrade** Seite sorgfältig durch, und drücken Sie anschließend **Ja** (Taste rechts neben dem Joystick).
Bitte warten Sie, während das Update durchgeführt wird. Der **UPDATE Fortschrittsbalken** läuft mehrfach durch.
7. Der Update Vorgang dauert ca. **7 bis 9 Minuten**.
Bitte unterbrechen Sie den Vorgang auf keinen Fall, da dies Geräteschäden verursacht.
8. Wenn die Installation des Updates abgeschlossen ist, drücken Sie **Fertig** (Taste rechts neben dem Joystick). Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2-5 Sekunden aus.
9. Bitte entnehmen Sie die SD-Karte und kurz die Batterien/den Akku.
10. Starten Sie das Active 10 neu.
11. Überprüfen Sie die Versionsnummer unter **Einstellungen > Impressum: “Version 1.50 (plattform 21)”**. Überprüfen Sie ebenso, dass die Basiskarte auf der **GPS Karte** und im **Planungsmodus** angezeigt wird.
Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang bitte vollständig. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an den technischen Support unter Support-DE@satmap.com.

Auf unserer Webseite und in der Vollständigen Bedienungsanleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Neuerungen von Software Version 1.50 und der aktuellen Plattform Software.