

KFZ-Halterung

Bedienungsanleitung



Mit der KFZ-Halterung können Sie Ihr Satmap GPS Gerät im Auto verwenden. Es kann damit an die Windschutzscheibe oder jeder anderen glatten Oberfläche befestigt werden z. B. auf dem Armaturenbrett. Die detaillierten Karten helfen insbesondere bei Off-Road Touren.



For use with the

active10

The ultimate sports GPS

satmap.com



- A GPS Adapterplatte
- B KFZ-Halterung
- C Anbauplatte
- D Batteriefachdeckel

Wichtig: Bringen Sie die KFZ-Halterung vor der Fahrt an und stellen Sie sie korrekt ein. Tun Sie dies **nicht während der Fahrt**. Es gefährdet Ihre Sicherheit und die anderer Menschen. Bedienen Sie das Gerät nicht während der Fahrt. Halten Sie an, um Einstellungen zu ändern oder fragen Sie einen Beifahrer.

Montage der Halterung

1. Nehmen Sie die KFZ-Halterung **B** und schieben Sie die Adapterplatte **A** auf den Kopf der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Kanten der Adapterplatte und der Halterung genau aufeinander liegen und hörbar einrasten. Wenn Sie die Adapterplatte über die Kante der Halterung hinauschieben können, ist diese verkehrt herum aufgesetzt. Nehmen Sie die Platte ab, drehen Sie sie um und schieben sie erneut auf die Halterung. Die Öffnung der Adapterplatte muß immer nach oben zeigen **E**.
2. Die Windschutzscheibe muß sauber und fettfrei sein. Halten Sie den Saugnapf **F** an die Scheibe. Der Feststellriegel muß nach oben zeigen.
3. Um die Anbauplatte **C** auf dem Armaturenbrett zu verwenden, entfernen Sie die Schutzfolie. Kleben Sie die Platte auf das Armaturenbrett. Jetzt können Sie den Saugnapf auf der Platte befestigen.
4. Wenn die Halterung an der gewünschten Position ist, drücken Sie den Feststellriegel in Richtung der Windschutzscheibe bzw. der Anbauplatte, um die Halterung zu fixieren **G**.

Anbringen des Batteriefachdeckels

- K Öffnen
- L Schließen

1. Um das Satmap GPS Gerät sicher an der KFZ-Halterung zu befestigen, müssen Sie den mitgelieferten Batteriefachdeckel verwenden.
2. Drehen Sie den metallenen D-Ring gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu öffnen **K** und den Deckel abzunehmen.
3. Platzieren Sie den Deckel für die Halterung hinten auf dem Gerät **M**. Achten Sie auf den Riegel unten am Deckel und schieben Sie diesen in die entsprechende Öffnung am hinteren Gehäuse des Gerätes.
4. Drehen Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn, um den Deckel zu schließen **L**. Eventuell müssen Sie den Deckel dazu etwas andrücken.

Befestigen des Satmap GPS Gerätes an der KFZ-Halterung

1. Schieben Sie das Satmap GPS Gerät mit dem Batteriefachdeckel **H** auf die Adapterplatte **E**.
2. Die Halterung muß nicht hörbar einrasten. Sofern die Öffnung der Adapterplatte nach oben zeigt, ist das Gerät sicher angebracht.
3. Um das Satmap GPS Gerät abzunehmen, schieben Sie es nach oben aus der Adapterplatte hinaus.

Einstellen der KFZ-Halterung

Dank des starken Saugnapfes kann die KFZ-Halterung auf verschiedene Arten angebracht und um 360° gedreht werden für maximale Einsehbarkeit und Komfort.

1. Nutzen Sie die Schrauben, um den GPS-Bildschirm ideal zu positionieren. Das Gerät kann um 360° gedreht **I** und die Adapterplatte nach rechts, links, oben und unten verstellt werden **J**.
2. Wenn Sie die Halterung abmontieren möchten, denken Sie daran, den Saugnapf zu lösen, indem Sie den Feststellriegel zu sich hinziehen. Andernfalls kann es zu Schäden an der Halterung kommen.

1 Befestigung an der Windschutzscheibe

2 Befestigung am Armaturenbrett

Hinweis: Wir empfehlen die KFZ-Halterung und das Satmap GPS Gerät abzumontieren, wenn Sie das Auto verlassen, um keine Diebe anzulocken.



Haftungsausschluss: Satmap Systems ist nicht verantwortlich für Schäden und Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Montage der KFZ-Halterung entstehen. Technische Änderungen vorbehalten. Übersetzungen in andere Sprachen dienen der Information. Im Zweifel ist der englische Text bindend. Satmap behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

4 Fountain House, Cleeve Road,
Leatherhead, Surrey KT22 7LX England
Tel: +44 (0)845 873 0101
Email: info@satmap.com

satmap.com

VM-UG-DE-2014